

INSTRUKCE K PROVOZU A ÚDRŽBĚ KÁVOVARU

Jura E8

Ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha, oddělení hematologie

Příprava kávovaru k činnosti

- 1) Naplň zásobník zrnkovou kávou.
- 2) Naplň vodní nádržku studenou vodou.

-zap/vyp – a zapnout/vypnout zásuvku

- 3) Na nádobku mléčné pěny nasad' černé víko s bílou trubičkou.
- 4) K nádobce připoj hadičku mléka a druhý konec nasad' do kávovaru.
- 5) Během směny dáváme pozor, aby se kávovar nepřehříval. Po cca 10-15 uvařených káv s mlékem se kávovar zahřeje. Uděláme proplach mléčných/kávových cest dle potřeby a snažíme se kávovar nepřehřát (dát mu ideálně malinkou pauzu a povídat si s pacienty).
- 6) V pátek ideálně vylejeme vody z nádržky na vodu, aby tam nebyla přes víkend.

**ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU MLÉKA A VYMYTÍ ODNÍMATELNÝCH ČÁSTÍ KÁVOVARU
PROVÁDĚJ VŽDY V DANÝ DEN PO UKONČENÍ VAŘENÍ KÁVY!!!**

Čištění systému mléka

- 1) **Čištění mléčných cest = klidně dvakrát za směnu, nebo podle potřeb**
 - a) Vyjmi hadičku mléka z nádoby na mléko.

- b) Nasypej jednu dávku čističe mléčného systému do větší části nádoby na čištění systému mléka (převrátit lahvičku kolmo k zemi a zmáčknout modrý uzávěr).
- c) Nádobu postav pod kávové a mléčné trysky a spoj hadičku mléka s touto nádobou
- d) Provádím čištění i jakmile slyším, že divně syčí napěňovač mléka během přípravy kávy.

-Další

Voda nateče nejdříve na tabletky čističe mléčných cest, které rozpustí. Následně se šlehač jemné pěny i hadička na mléko proplachují připraveným roztokem a čistou vodou. Operace trvá 4 minuty.

- e) Nádobu na mléko, vyjmi a nechej otevřenou. Spolu s hadičkou uschovej do boxu.
- f) Na šlehač jemné pěny nasad' ochranný kryt.

2) Proplach mléčných cest

Provádí se VŽDY i v průběhu směn dle potřeb, když kávovar zahlásí červeně hlášku „Proplach mléčných cest“.

Vymytí odnímatelných částí, očištění

- 1) Vyprázdni vodní nádržku a propláchni teplou vodou. Nádobku na vodu vlož zpět do kávovaru.
- 2) Vyprázdni odkapávací misku i zásobník kávové sedliny a propláchni je teplou vodou.
- 3) Otři povrch stroje vlhkým hadříkem.
- 4) K čištění mléčných a kávových cest využíváme také štětečky různých velikostí, které jsou k dispozici v šuplíku. Provádíme na každé směně. Zabere to pár vteřin 😊

Odvápnění, výměna filtru a důkladná údržba přístroje

provádí koordinátor NFPN